

LH-4128, 4128-7 LH-4168-7, 4188-7 MANUAL DE INSTRUCCIONES



INDICE

1.	ESPECIFICACIONES	1
2.	NOMBRE DE CADA COMPONENTE	2
3.	INSTALACIÓN	3
•	3-1. Para instalar la cubierta inferior	
	3-2. Apertura y cierre de la caja de control (SC-910)	
	3-3. Modo de ajustar la altura del elevador de rodilla	
	3-4. Instalación del pedestal de hilos	
	3-5. Precaución al instalar el panel	5
	3-6. Para conectar el cable	
	3-7. Cómo agrupar y fijar los cables	
	3-8. Cómo ajustar el asiento de detección (cjto.) del elevador de rodilla	
4.	PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER	. 11
	4-1. Lubricación	11
	4-2. Limpieza del filtro	
	4-3. Para ajustar la cantidad de aceite en el gancho	
	4-4. Modo de colocar las agujas	
	4-5. Modo de sacar la caja portabobina	
	4-6. Modo de insertar la caja portabobina	
	4-7. Modo de enhebrar el cabezal de la maquina	
	4-8. Tension de hilo	
	4-9. Muelle tlra-hilo	
	4-10. Modo de ajustar la longitud de puntada	
	4-11. Modo de bobinar el hilo de bobina	
	4-12. Modo de ajustar la posicion de parada de aguja4-13. Presion de pedal y recorrido de pedal	
	4-13. Presion de pedal y recorndo de pedal	
5.	OPERACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER	
	5-1. Operacion de pedal	
	5-2. Elevador de mano	
	5-3. Ajuste de la presion del prensatelas	
	5-4. Cambio de liberación de tensión de hilo cuando se usa elevador de rodilla	
	5-5. Interruptor de cambio de agja accionado separadamente (LH-4168-7, 4188-7)	
	5-6. Palanca de interruptot de velocidad inversa a simple tact (para trasporte invertido)	
6.	MANTENIMIENTO	. 25
	6-1. Procedimiento para cambiar el transporte y el ajuste inferior (LH-4128 solamente sin cortahilo)	25
	6-2. Procedimiento para cambiar a trasporte de aguja (solamnte para LH-4128)	27
	6-3. Ajuste de la guía del gancho interior	
	6-4. Relacion de aguja a gancho	
	6-5. Ajuste de la altura y de la inclinación del dentrado de trasporte	
	6-6. Para ajustar el prensatela	
	6-7. Movimiento (ajuste) de la silleta del eje del gancho cuando se reemplaza el calibre	
	6-8. Ajuste el muelle presionador del hilo	
	6-9. Ajuste de la posición de la cuchilla móvil	
	6-10. Modo de reemplazar el muelle que impide formación de huelgo de hllo de boblna (LH-4168-7, 4188-7).	
	6-11. Para ajustar el protector de la aguja del gancho	
	6-12. Parada de las barras de aguja y ángulo de esquinas para pespunte de esquinas (LH-4168-7, 4188-7)	
	6-13. Precaución al instalar el indicador en la corredera de la base	
	6-14. Posición del retirahilo	
	6-16. Limpieza del interior del buje de la barra de agujas	
		აყ
7.	TABLA DE PUNTADA-A-ANGULO POR SEPARACIÓN	
	(Tabla de espaciado y conversión en mm)	40
Ω	JUEGOS GALGAS	
9.	PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS	. 46


1. ESPECIFICACIONES

Nombre del Modelo	LH-4128	LH-4128-7 (con cortahilo automático)	LH-4168-7 (Con cortador automático de hilo incorporando pespunte de esquina)	LH-4188-7 (Con cortador automático de hilo incorporando pespunte de esquina)		
Aplicación	Para mater	Para materiales tipo medio y tipo pesado				
Tipo de especificación *2	S, F, G	S, G		G		
Gancho		Gancho estándar Gancho grar		Gancho grande		
Cortahilo	No se provee	Se provee				
Mecanismo de barra de aguja impulsado separadamente	No se provee		Se provee			
Velocidad máx. de cosido	4000 sti/min * ¹		3200 sti/min			
Aguja	DP x 5 #9 a # 16 (Tipo S), DP x 5 #9 a # 11 (Tipo F), DP x 5 #16 a #22 (Tipo G)					
Tamaño de calibre	1/8" a 1-1/2" 3,2 a 38,1mm	5/32" a 1-1/4" 4 a 31,8 mm	5/32"a 1" 4 a 25,4 mm	5/32"a 1" 4 a 25,4 mm		
Elevación del prensatela 12 mm por elevador rodilla, 5,5 mm por palanca elevadora a mano, 9 mm por elevador retirahilo						
Lubricación	pricación Aceite New Defrix No. 1					
	• LH-4128 / 4128-7 - Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L _p A) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 83,5 dB (incluye K _p A = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 4.000 sti/min. - Nivel de potencia acústica (LwA): Valor ponderado A de 88,0 dB (incluye KwA = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 4.000 sti/min. • LH-4168-7					
Ruido	- Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_{pA}) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 78,0 dB (incluye K_{pA} = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 3.200 sti/min.					
	 LH-4188-7 Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (LpA) en el puesto de trabajo: Valor ponderado A de 84,5 dB (incluye KpA = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 3.200 sti/min. Nivel de potencia acústica (LwA): Valor ponderado A de 89,0 dB (incluye KwA = 2,5 dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 a 3.200 sti/min. 					

^{*1 3.500} sti/min cuando la longitud de la puntada excede de 4 mm.

^{*&}lt;sup>2</sup> S : Estándar; F : Corsetería; G : Vaqueros

2. NOMBRE DE CADA COMPONENTE




- Interruptor de cambio de aguja separadamente
- 2 Cubierta de la palanca tirahilo
- 3 Protector de dedos
- 4 Controlador de tensión de hilo
- 6 Caja eléctrica

- 6 Pedal
- Palanca elevadora a rodilla
- 8 Interruptor de la corriente eléctrica
- 9 Interruptor manual
- Panel de control


- Bobinador de bobina
- Pedestal de hilo
- Orificio para el suministro de aceite
- Palanca de control de trasporte inverso
- 15 Palanca elevadora manual

3. INSTALACIÓN


3-1. Para instalar la cubierta inferior



 La cubierta inferior deberá descansar sobre las cuatro esquinas ranuradas de la mesa de máquina de coser.




Pije los dos asientos de goma de soporte del cabezal en el lado frontal A en el lado a la sección saliente de la mesa de la máquina usando los tornillos 2. Fije dos asientos amortiguadores del cabezal de la máquina en el lado de la bisagra usando masa adhesiva en la base de goma. Ahora coloque la cubierta inferior 4 sobre los asientos fijos.




Quite la tapa del agujero de ventilación montada en la base de la máquina.
 (Cerciórese de colocar la tapa siempre que transporte el cabezal de la máquina en el estado en que el cabezal esté desmontado de la mesa de la máquina de coser.)




Si opera la máquina de coser sin quitar la tapa 6 del agujero de ventilación, es posible que se escape aceite desde la porción 6 de la caja de engranajes.



Fije con tornillos la bisagra 6 del cuerpo principal de la máquina.
Fije el cabezal de la máquina de coser en las bisagras 7 de goma de la mesa y colóquelo sobre los amortiguadores 3 de cabeza en las cuatro esquinas.



5) En el caso que no esté provisto el dispositivo AK-, coloque la varilla (9) de soporte del cabezal en la mesa de la máquina.




Coloque el filtro de uretano to sobre A. Luego, coloque el filtro tipo lámina metálica (lámina de malla fina) to sobre el filtro de uretano. Coloque el filtro tipo lámina metálica (lámina de malla fina) to sobre to.

Retire el puerto de entrada de circulación to fijado a la silleta de apoyo del eje impulsor del gancho del lado derecho. Retire la tapa to del extremo del puerto de entrada. Luego, inserte firmemente el puerto de entrada en el filtro to hasta que no pueda entrar más.



Si el puerto de entrada de circulación (8) no se inserta completamente en el filtro (6), la circulación puede ser defectuosa.

3-2. Apertura y cierre de la caja de control (SC-910)



Cuando abra y cierre la caja de control, mueva los componentes 2 del elevador de rodilla a la posición en que el agujero 1 del tornillo pueda observarse y realice el trabajo.


Para la conexión de los cables e instalación de la caja de control, consulte el Manual de Instrucciones de SC-910 junto con este Manual de Instrucciones.

3-3. Modo de ajustar la altura del elevador de rodilla



AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.




- 1) La altura estándar del prensatelas elevado usando el elevador de rodilla es 12 mm.
- 2) Ud puede ajustar el prensatelas elevador hasta 13 mm usando el tornillo 1 de ajuste del elevador de rodilla.




No opere la máquina de coser en el estado en que el prensatelas 3 esté elevado 12 mm o más, dado que la barra de aguja 2 tocaría el prensatelas 3.

3-4. Instalación del pedestal de hilos



Ensanble el pedestal de hilos, colóquelo sobre la mesa usando el agujero de instalación en la mesa y apriete con cuidado la tuerca ①. Cuando use corriente eléctrica de la línea de corriente por hilos aéreos, pase el cable de suministro de corriente por la varilla hueca ② que descansa en el carrete.

3-5. Precaución al instalar el panel




Cuando instale el panel, use arandelas, de cierre dentado, y los tornillos
montados en el cabezal de la máquina.





Los tornillos fijados al panel pueden dañar los agujeros de tornillos debido a que el paso de estos tornillos es diferente de aquellos del cabezal.

3-6. Para conectar el cable

(1) LH-4128, 4128-7, 4168-7, 4188-7







- Pase los cables 1 del solenoide del cortahilo, solenoide de pespunte inverso, etc., y los cables del sincronizador 2, interruptor de seguridad 3, conector 4P 4 del cabezal de la máquina, señal de motor 5, salida de motor 6 por el agujero A en la mesa para tenderlos por la máquina de coser.
- 2) Afloje el tornillo (6) en la cubierta frontal (2).
- 3) Presionando el lado de la cubierta (frontal en la dirección de la flecha, abra la cubierta frontal hacia usted.



Cerciórese de abrir y cerrar la puerta con sus manos.

- 4) Conecte el conector 14P 1 que viene desde el cabezal de la máquina a conector 7 (CN46).
- Conecte el conector 4P que viene desde el cabezal de la máquina 4 al conector 8 (CN31).
- Conecte el conector 4P 3 (conector de interruptor de seguridad) que viene desde el cabezal de la máquina al conector 9 (CN48).
- 7) Conecte el conector 7P 2 que viene desde el cabezal de la máquina al conector (10 (CN30).
- 8) Conecte el conector (5) que viene desde el cabezal de la máquina al conector (1) (CN38, CN39).(Conecte el conector 8P al CN38 y en el caso del conector 9P, conecte al CN39.)
- Cuando esté montado el dispositivo AK125 opcional, conecte el conector 2P (9) que viene desde el dispositivo AK al conector (20) (CN40).


los conectores respectivos después de comprobar las direcciones de inserción dado que todos los conectores tienen sus direcciones de inserción. (Cuando use un tipo con cierre, inserte los conectores todo lo que puedan entrar en el dispositivo de cierre.) La máquina de coser no es actuada a menos que los conectores estén debidamente insertados. Además, no solamente se da aviso de ocurrencia de problema, sino que

también se pueden dañar la máquina

de coser y la caja de control.


Cerciórese de insertar con seguridad





Además de "3-6. (1)", conecte los siguientes cables.

- 1) Haga pasar el cable ② del interruptor de cambio de agujas accionadas independientemente, el cable ② del solenoide de agujas accionadas independientemente, y el cable ② del sensor de agujas accionadas independientemente a través del agujero A de la mesa para tenderlos debajo de la mesa de la máquina.
- 2) Conecte el conector de 10 espigas 2) proveniente del cabezal de la máquina al conector 2 (CN125).
- 3) Conecte el conector de 8 espigas @ proveniente del cabezal de la máquina al conector @ (CN129).
- 4) Conecte el conector de 6 espigas @ proveniente del cabezal de la máquina al conector @ (CN128).
- 5) Retire el cable que se extiende de ② (COM) de ③ (BNC) y conéctelo a ③ (LH).




6) Extraiga el tornillo ubicado en el lado izquierdo del interruptor de la corriente eléctrica, y coloque la punta del cable de conexión a tierra (conjunto) que viene desde la placa (conjunto) al tornillo. Luego apriete el tornillo.





Cuando no se haya conectado el cable de puesta a tierra ocurrirá algún malfuncionamiento.

7) Conecte el conector **4** del sensor de detección del elevador de rodilla al conector **4** (CN32).

3-7. Cómo agrupar y fijar los cables







 Fije todos los cables que vienen desde el cabezal de la máquina con la banda
 B sujetadora del cable unida a la base
 A sujetadora a presión.

[Conexión del conector para panel CP]

Para la conexión del conector para CP-160 se han preparado conectores exclusivos.


Poniendo atención en la orientación del conector, conéctelo al conector ubicado en la tarjeta de circuito. Después de la conexión, cierre con seguridad el conector.

[Modo de conectar el panel IP]

Se preparan los conectores para conectar el IP-100 e IP-110. Al realizar la conexión, inserte el conector hasta que quede enclavado en ②.




- Fije el sujetador de cables siguiendo \
 el procedimiento de sujeción.
- Cuando extraiga el conector, extráigalo de la abrazadera de alambres sacándolo de la abrazadra a la vez que presiona el gancho de la banda sujetadora de cables.






- 1. Fije la abrazadera sujetadora de cables según el siguiente procedimiento que se ilus- l tra en la figura.
- Para quitar la abrazadera, empújela hasta que salga mientras presiona el gancho de la misma siguiendo el procedimiento que se ilustra en la figura.




- 3) Cierre la cubierta frontal a la vez que pone atención agarrar el alambre.
 Presione suavemente la porción e inserte la cubierta frontal de mode que haga "click".
- 4) Terminado esto, fíjelo con un tornillo 12.




- 5) Conecte el cable 6 de salida de motor al conector 6 ubicado en el lado de la caja.
- 6) Conecte el conector 4P **1** del interruptor de corriente eléctrica al conector **1**.



Precaución Enrute el cable de salida de motor desde la cara frontal de la caja.



- 7) Cerciórese de que el interruptor de la corriente eléctrica está en OFF e inserte el cable ② de alimentación que viene desde el interruptor de la corriente eléctrica en el tomacorriente. (La ilustración es para la especificación para el Japón tipo 100V.)
 - El extremo superior del cable de la corriente eléctrica varía en conformidad con el destino o con la tensión de suministro. Vuelva a comprobar la tensión de suministro y la tensión designada en la caja de control cuando instale el interruptor.





dar.

 Cerciórese de conectar el alambre de puesta a tierra (Verde / Amarillo).

3-8. Cómo ajustar el asiento de detección (cjto.) del elevador de rodilla

Condiciones: El LED empieza a iluminarse cuando la elevación del prensatelas es de 5 mm.





* Para la explicación, en la figura de arriba se omiten la placa del cojín de rodilla y elementos similares.

- 1) Conecte la alimentación eléctrica.
- Presione la placa del cojín de rodilla y y eleve el prensatelas 5 mm desde la superficie superior de la placa de agujas.
- 3) Gire el asiento de detección (cjto.) 4 del elevador de rodilla en el sentido indicado por la flecha y fíjelo, utilizando el tornillo de fijación 8, en la posición en que el LED del sensor de detección 3 del elevador de rodilla empieza a iluminarse. En este momento, alinee el borde del asiento de detección (cjto.) 4 con el borde del sensor de detección 3 del elevador de rodilla.



Cuando los bordes del sensor de detección 3 del elevador de rodilla y el asiento de detección (cjto.) 4 del elevador de rodilla no están alineados, esto causará un problema de detección.

 Confirme que el LED se apaga cuando se libera la placa del cojín de rodilla 7.



El ajuste se hace para que el movimiento de elevación de la rodilla sea detectado cuando el prensatelas se eleva 5 mm. Cuando lo use con una magnitud de elevación de menos de 5 mm, reduzca el valor del ajuste estándar y haga el reajuste de acuerdo con el paso 3).

5) Cuando el electroimán del asiento de detección (cjto.) 4 del elevador de rodilla se acerca a la sección de detección (sección de la marca +) del sensor de detección 3 del elevador de rodilla, el sensor detecta que se ha realizado la elevación de rodilla y se ilumina el LED.


4. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER

4-1. Lubricación

AVISO:



- No conecte el enchufe eléctrico hasta que se haya completado la lubricación para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.
- 2. Para evitar inflamaciones o erupciones, lávese inmediatamente las partes afectadas si han llegado salpicaduras a los ojos o a otras partes del cuerpo.
- Si por equivocación traga aceite, pueden producirse vómitos o diarreas. Ponga el aceite en un lugar inaccesible a los niños.



Llene de aceite el tanque para lubricación del gancho antes de operar la máquina de coser.

- Quite el tapón del agujero del aceite y llene el tanque con aceite JUKI New Defrix Nº

 usando la aceitera que se suministra con la máguina de coser.
- 2) Llene el tanque de aceite hasta que el extremo superior de la varilla 3 indicadora de cantidad de aceite quede alineada con la línea grabada demarcadora de aceite en la ventanilla 2 indicadora de cantidad de aceite. Si llena excesivamente, el aceite se saldrá por el agujero ventilador del aire en el tanque del aceite o no se podrá lubricar adecuadamente. Así que ponga cuidado.
- 3) Cuando opere su máquina de coser, rellene aceite si el extremo superior de la varilla 3 indicadora de cantidad de aceite baja hasta la línea demarcadora inferior grabada que se observa por la ventanilla 2 de inspección de cantidad de aceite.




- Cuando rellene el tanque de aceite con aceite inicialmente usado, cerciórese de que funciona la varilla indicadora de cantidad de aceite. Cuando no funcione en este momento, hágale funcionar inclinando una vez la máquina de coser.
- Cuando use una máquina de coser nueva o una máquina de coser que no se ha usado por mucho tiempo, use la máquina de coser después de ejecutar un ensayo a 3.000 sti/min o menos.
- En cuanto al aceite para la lubricación del gancho compre el aceite JUKI New Defrix No.1. (Pieza No. MDFRX1600C0).
- Asegúrese de realizar la lubricación con aceite limpio.



Cuando se utiliza la máquina, la cantidad de aceite en el tanque de aceite disminuirá hasta que el filtro de circulación se llene de aceite. Cuando el tope de la barra indicadora de cantidad de aceite desciende por debajo de la línea demarcadora grabada inferior, agregue aceite nuevamente hasta que el nivel de la barra indicadora se encuentre dentro del margen entre la línea demarcadora grabada superior e inferior.

4-2. Limpieza del filtro






Para una vida útil más larga de su máquina, asegúrese de limpiar periódicamente (aproximadamente una vez cada tres meses) la sección de filtros anteriormente mencionada (filtro de uretano (a), filtro de circulación (b), filtro de émbolo (c) y filtro de émbolo (c). Cuando los filtros se llenen de polvo o semejante, se producirán problemas de lubricación o problemas en la máquina de coser.

Además, cuando se ensucia el aceite, cambie el aceite que queda en el tanque de aceite

y la cubierta inferior.



■ Limpieza del filtro de émbolo


- Afloje el tornillo 2 para retirarlo de la base.
- 2) Afloje el retén **3** del tubo y retire el tubo **4** y la junta **5**.
- 3) Después de eliminar el polvo adherido a la sección de la malla de la junta **5**, reinstale el filtro en su posición original.

4-3. Para ajustar la cantidad de aceite en el gancho



AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.




Ajuste la cantidad de aceite usando el tornillo de ajuste ①. Gire el tornillo ① hacia la derecha para aumentar la cantidad de aceite en el gancho. Cuando disminuye excesivamente la cantidad de aceite, se producirá avería. Por lo tanto, tenga cuidado.

4-4. Modo de colocar las agujas



AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.



LH-4128, 4128-7

Posicione el interrruptor en "OFF".

Use agujas DPx5


- Gire el volante de mano hasta que la barra de aguja llegue a la posición más alta de su recorrido.
- 2) Afloje los tornillos 2 del sujetador de la aguja y tome dos agujas 1 de modo que sus ranuras 3 queden mirando hacia afuera.
- 3) Inserte las agujas en el sujetador de aguja todo lo que puedan entrar.
- Apriete firmemente los tornillos 2 del sujetador de aquia.

4-5. Modo de sacar la caja portabobina




AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.




- 1) Accione hacia arriba el cerrojo **1** y saque la caja portabobina y la bobina juntamente.
- Sostenga la caja portabobina con el cerrojo levantado, póngala dentro del eje en el gancho correctamente y suelte el cerrojo.

4-6. Modo de insertar la caja portabobina



[LH-4168-7, 4188-7]

- Coloque una bobina en la cápsula de canilla de modo que la bobina gire en la dirección de la flecha canilla con la marca A.
- 2) Pase el hilo por la rendija **1** del hilo en la caja portabobina y saque el hilo, y tire del hilo de modo que pase por el muelle tensor.
- 3) Pase el hilo por la otra rendija ②. y entonces páselo por la rendija de hilo ③ en la caja portabobina desde el interior.
- 4) Ponga el hilo en el muelle 4 que evita que se produzca huelgo en el hilo de bobina.



[LH-4128, 4128-7]


- Coloque una bobina en la cápsula de canilla de modo que la bobina gire en la dirección de la flecha canilla con la marca A.
- Pase el hilo por la rendija 1 del hilo en le gancho y saque el hilo y tire de él hasta que pase por debajo del muelle tensor.

4-7. Modo de enhebrar el cabezal de la maquina



AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.



Enhebre el cabezal de la maquina siguiendo el orden que se ilustra en la figura.


Pase el hilo de la aguja de la izquierda, hacia el cabezal de la màquina, en el orden de 1 à 15. Pase el hilo de la aguja de la derecha en el orden de 1 à 15.



Al enhebrar ponga cuidado en las guías (10, 10) del hilo sujetador de aguja.

- · Figura A para hilo de filamento delgado de #60 o menos
- · Figura B para hilo de filamento grueso e hilo halado de poliéster de calibre #50 o más

4-8. Tension de hilo



- Tensión del hilo de aguja
 Gire la tuerca No.2 tensora de hilo hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para reducir la tensión del hilo de bobina.
- 2) Tensión del hilo de bobina Gire el tornillo 2 de ajuste de tensión hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para reducir el tensión del hilo de bobina.


4-9. Muelle tlra-hilo



AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.

(1) Cuando quiera cambiar el recorrido del muelle tira-hilo




- 1) El recorrido del muelle tira-hilo 1 en el lado derecho se ajusta moviendo el conjunto 3 del tensor de hilo No.2 hacia la izquierda o hacia la derecha después de aflojar el tornillo 2 del tensor de hilo No.2.
- 2) El recorrido del muelle tira-hilo 4 en el lado derecho se ajusta moviendo el conjunto 6 del tensor de hilo No.2 hacia la izquierda o hacia la derecha después de aflojar el tornillo 5 del tensor de hilo No.2.
- 3) Mueva el conjunto 3 y el 6 del tensor de hilo No.2 hacia la derecha para aumentar el recorrido del muelle tira-hilo, o hacia la izquierda para disminuirlo.



Cuando ajuste el recorrido de los muelles tira-hilo ① y ② los pasadores ⑦ y ③ de relajación de hilo no deberán tocar la placa ⑤ de relajación del disco.


Además, cerciórese de que los discos tensores de hilo ① y ② suben con seguridad cuando la palanca elevadora manual ① se gira en la dirección de la flecha.

(2) Cuando quiera cambiar la tensión del muelle tira-hilo



- La tensión del muelle tira-hilo de la derecha se ajusta girando el espárrago del muelle hacia la derecha para aumentar la tensión y hacia la izquierda para disminuirla.
- 2) La tensión del muelle tira-hilo 4 de la izquierda se ajusta girando el esparrago 1 del muelle hacia la derecha para aumentar la tensión y hacia izquierda para disminuirla.

4-10. Modo de ajustar la longitud de puntada




Gire el disco de puntada ① en el sentido opuesto a las manecillas del reloj (o en el sentido de las manecillas del reloj), para fijar el valor en el disco correspondiente a la longitud de puntada deseada en el punto demarcador ③, grabado sobre el brazo de la máquina.

En caso de que sea difícil hacer girar el disco de puntada ①, trate de girarlo mientras mantiene ligeramente presionada la palanca de control de transporte ②.

· Operación de transporte (pespunte) invertido


- Presione la palanca 2 controladora de transporte invertido.
- Las puntadas invertidas se hacen en tanto que usted presione la palanca.
- 3) Suelte la palanca, y la máquina funcionará hacia adelante.

4-11. Modo de bobinar el hilo de bobina



- Inerte la bobina bien dentro del huso 1 bobinador de bobina todo lo que pueda entrar.
- 2) Pase el hilo de bobina extraído desde el carrete que descansa en el lado derecho del pedestal de hilo siguiendo el orden que se muestra en la figura de la izquierda. Entonces, bobine varias veces hacia la derecha el extremo del hilo de bobina en la bobina. (En el caso de una bobina de aluminio, después de bobinar hacia la derecha el extremo del hilo de bobina, bobine varias veces hacia la izquierda el hilo que viene desde el tensor de hilo para bobinar con facilidad el hilo de bobina.)
- 3) Presione el cerrojo 2 de disparo del bobinador de bobina en la dirección de A y ponga en marcha la máquina de coser.
 - La bobina gira en la dirección de C y así se bobina el hilo de bobina. Cuando se termina el bobinado el huso ① se para automáticamente.
- 4) Extraiga la bobina y corte el hilo de bobina con el retenedor 3 de cortar hilo.
- 5) Para ajustar la cantidad de bobinado del hilo de la bobina, afloje el tornillo de fijación 4 y mueva la lengüeta de desenganche 2 de la bobinadora en la dirección de A o B. Luego del ajuste, apriete el tornillo de fijación 4.

A la dirección de A : Disminuir A la dirección de B : Aumentar




- 6) En el caso en que el hilo de bobina no se bobine uniformemente en la bobina, afloje la tuerca 6 y gire el tensor de hilo de bobina para ajustar la altura del disco 7 tensor de hilo.
- La altura estándar es que el centro de la bobina quede tan alto como el centro del disco tensor de hilo.
- Mueva la posición del disco 7 tensor de hilo a la dirección de D como se muestra en la figura de la izquierda cuando la cantidad de bobinado del hilo de bobina en la parte inferior de la bobina sea excesiva y a la dirección de E como se muestra en la figura de la izquierda cuando la cantidad de bobinado de hilo de bobina en la parte superior de la bobina sea excesiva. Después del ajuste, apriete la tuerca 6.
- 7) Para ajustar la tensión del bobinador de bobinador de bobinador de hilo.
- 1. Cuando bobine hilo de bobina, comience el bobinado en el estado en que esté tenso el hilo entre el disco 7 tensor de hilo y de bobina.
- Precaución
- 2. Cuando bobine hilo de bobina en el estado en que no se ejecuta cosido, retire el hilo de aguja de la trayectoria del hilo del tirahilo y extraiga la bobina del gancho.
- 3. Existe la posibilidad de que el hilo que se extrae del soporte de hilo quede flojo debido a la influencia (dirección) del viento por lo que es posible que se enrede en el volante. Ponga cuidado en la dirección del viento.

4-12. Modo de ajustar la posicion de parada de aguja



AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.




(1) Posición de parada después del corte de hilo

- La posición de parada de aguja estándar se obtiene alineando el punto demarcador A en la cubierta de la polea con el punto demarcador B blanco en el volante.
- 2) Detenga la aguja en la posición UP, desconecte la corriente eléctrica, y afloje el tornillo 3 para ejecutar el ajuste dentro de la ranura del tornito. La temporización de la parada de aguja se adelante si usted mueve el tornillo en la dirección de .

La temporización de la parada de aguja se retrasa si usted mueve el tornillo en la dirección de ①.



No opere la máquina de coser cuan- \
do está flojo el tornillo ①. Basta |
aflojar el tornio, pero sin sacarlo. |



(2) Posición de parada inferior

- 1) La posición ABAJO de parada de la aguja cuando el pedal regresa a su posición neutral después que se haya presionado la parte frontal del pedal se encuentra entre la posición en que la aguja penetra en el dentado de transporte y el extremo superior del ojo de la aguja se alinea con la superficie superior del dentado de transporte y aquella en que la aguja desciende 3 mm.
- 2) Al igual que en la parada ARRIBA, detenga la aguja ② en posición ABAJO, desconecte la alimentación eléctrica, y afloje el tornillo ③ para realizar el ajuste dentro de la ranura del tornillo. Para adelantar la sincronización de parada de la aguja, mueva el tornillo en la dirección ⑤, y para retardar la sincronización de la misma, mueva el tornillo en la dirección ⑥.




No opere la máquina de coser cuando está flojo el tornillo 3. Basta aflojar el tornio, pero sin sacarlo.

4-13. Presion de pedal y recorrido de pedal



AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.



(1) Modo de ajustar la presión requerida para presionar la parte delantera del pedal

- 1) Esta presión se puede regular altera do la posición de a palanca 4 del muelle 1 de ajuste de presión de pedal.
- 2) La presión disminuye cuando usted engancha el muelle en el lado izquierdo.
- 3) La presión aumenta cuando usted engancha el muelle en el lado derecho.


(2) Modo de ajustar la presión requerida para presionar la parte posterior del pedal

- 1) Esta presión se puede ajustar usando el tornillo regulador 2.
- 2) La presión aumenta a medida que usted gira el tornillo regulador.
- 3) La presión disminuye a medida que usted saca el tornillo.

(3) Modo de ajustar el recorrido de pedal

 El recorrido de pedal disminuye cuando usted inserta la biela 3 en el agujero izquierdo 5.

4-14. Ajuste del pedal



(1) Modo de instalar la biela


 Mueva el pedal 3 hacia la derecha o hacia la izquierda como se ilustra con las flechas de modo que la palanca 1 de control de motor y la biela 2 queden en recto.

(2) Modo de ajustar el ángulo de pedal

- La inclinación de pedal se puede ajustar libremente cambiando la longitud de la biela.
- 2) Afloje el tornillo de ajuste 4, y ajuste la longitud de la biela 2.

5. OPERACIÓN DE LA MÁQUINA DE COSER

5-1. Operacion de pedal




El pedal se opera en los cuatro pasos siguientes :

- La máquina funciona a baja velocidad cuando usted presiona ligeramente la parte delantera del pedal.
- 2) La máquina funciona a alta velocidad cuando usted presiona más la parte delantera del pedal. (Si se ha presionado el dispositivo inverso automático, la máquina funciona a alta velocidad después que completa el pespunte de transporte inverso).
- 3) La máquina se para (con su aguja arriba o abajo) cuando usted repone la posición original de los pernos del pedal. •
- 4) La máquina corta los hilos cuando usted presiona completamente la parte posterior del pedal.
- * Cuando se usa el elevador automático (AK125), el interruptor de 1-paso aumenta entre la parada y el corte de hilo. El prensatela sube cuando se presiona suavemente la parte posterior del pedal **①**, y el pie prensatela baja una vez cuando se presiona fuertemente la parte posterior del pedal. Entonces se actúa el cortahilo y vuelve a subir el prensatela.
- Si usted repone el pedal a su posición neutral durante el pespunte de transporte inverso automático al inicio de la costura, la máquina se para después que completa el pespunte de transporte inverso.
- La máquina ejecutará el corte de hilo normal aunque usted presione la parte posterior del pedal inmediatamente después de cosido a alta o baja velocidad.
- La máquina ejecutará completamente el corte de hilo aunque usted reponga el pedal a su posición neutral inmediatamente después que la máquina ha comenzado la acción de corte de hilo.
- Cuando no se use el elevador automático (AK125), y la selección del tipo de pedal de la caja de control (SC-910) se monte en KFL, es posible que se debilite la fuerza de presión del pedal al tiempo de cortar el hilo. Para el procedimiento de instalación consulte el Manual de Instrucciones para el SC-910.

[Cuando se utiliza la mesa/pedestal para trabajo de pie]

Cuando utilice la mesa/pedestal para trabajo de pie, cambie la descripción del ajuste de función N° 117 de "0" a 1 dado que el prensatelas es elevado por medio del pedal de elevación del prensatelas. En este caso, la función de enseñanza simplificada no puede utilizarse para LH-4168-7, 4188-7.

5-2. Elevador de mano




- Cuando usted quiera mantener el prensatelas en la posición elevada, gire el elevador manual
 en la dirección de la flecha. De este modo, el prensatelas subirá 5,5mm.
- Cuando usted quiera bajar el prensatelas, accione hacia abajo el elevador de mano. De este modo el prensatelas bajará a su posición más baja predeterminada.
- 3) Opere el elevador de rodilla, y el prensatelas subirá aproximadamente 12mm.



No ejecute la operación de corte de hilo con el prensatela elevado donde se da el caso de que el retirahilo toca el prensatela.


5-3. Ajuste de la presion del prensatelas




Afloje la tuerca ② girándola hacia la izquierda, y gire el regulador ① del muelle de presión para ajustar la presión. Gire hacia la derecha el regulador para aumentar la presión o hacia la izquierda para disminuirla.

Después del ajuste, apriete la tuerca 2.

5-4. Cambio de liberación de tensión de hilo cuando se usa elevador de rodilla



Para el modelo LH-4128-7, LH-4168-7, LH-4188-7, el elevador de rodilla del dispositivo AK no se traba con el relajador de tensión del controlador de tensión de hilo al tiempo de la entrega. Cuando se relaja la tensión de hilo, presione la palanca ① para elevar los discos.



Cuando se relaje la tensión del hilo

Quite la tapa en la parte posterior, pase el tornillo


2 que se suministra como accesorio por el agujero en la placa 3 del elevador del prensatela, y
sujétela a la palanca A 4 del elevador del prensatela.

Al entrelazar se libera la tensión del hilo:



- El hilo se afloja en comba cuando se vuelve la tela en el pespunte de esquina, y pueden ocurrir problemas de cosido en la liberación de tensión del hilo.
- 2. Cuando el retirahilo no se usa al tiempo de cortar el hilo, es posible que el hilo de aguja se salga cuando se retira la tela.

5-5. Interruptor de cambio de agja accionado separadamente (LH-4168-7, 4188-7)



- Interruptor de cambio de aguja en el lado izquierdo
 - Cuando se presiona este interruptor, sube la aguja del lado izquierdo. Cuando se vuelve a presionar, baja la aguja.
- Interruptor de cambio de aguja en el lado derecho.
 - Cuando se presiona este interruptor, sube la aguja del lado derecho. Cuando se vuelve a presionar, baja la aguja.
- 3 Interruptor de enseñanza

Cuando el interruptor ① o ② se presiona después de presionar el ③, o el ③ se presiona después del ① o el ② se cuenta el número de puntadas hasta que el prensatela seguido desde el estado de una sola aguja. Cuando se baja el prensatela, la aguja vuelve después de coser el número de puntadas que se ha contado.

· Cambio de modalidad de enseñanza

El cambio de modalidad de enseñanza se puede ejecutar siguiendo el siguiente procedimiento. Proceda adecuadamente en conformidad con los tipos de productos de cosido.

- 1) Presionando el botón ubicado del lado derecho de la caja de control, presione el interruptor para conectar la corriente y se puede ejecutar la fijación de función.
 - (Consulte el Manual de Instrucciones para SC-910.)
- Ejecute la fijación de función No. 112 de la visualización en la caja de control.

Fijación 0 (Valor inicial fijado): Modalidad normal (Modalidad de enseñanza manual)

Cuando el cosido llega a la sección de la esquina, presione el interruptor de cambio de aguja del lado izquierdo (lado derecho) y el interruptor de enseñanza.

Cosa la esquina en un solo estado de aguja, eleve el prensatela, gire la tela, y cosa la esquina de retorno.

No es necesario que la operadora ejecute la relajación al tiempo de retorno dado que la relajación de una sola aguja después de este trabajo se ejecuta automáticamente.

(Esta función no se puede ejecutar a no ser que se presione el interruptor de enseñanza.)

Fijación 1 : Movimiento automático mediante cambio de una sola aguja

Es la fijación que la modalidad de enseñanza se fija automáticamente cuando se presiona el interruptor de cambio de aguja accionada separadamente.


Sin presionar el interruptor de enseñanza, se cuenta el número de puntadas hasta que el prensatela sube desde el estado de una sola aguja, y cuando se baja el prensatela, la aguja retorna después que se ha contado el número de puntadas. El número de veces que hay que accionar el botón desminuye dado que el número de puntadas de entrada y del de retorno so las mismas en muchos casos.

Fijación 2 : Prohibición de cambio de modalidad de enseñanza

Esta es la fijación que en que la modalidad no deviene modalidad de enseñanza aún cuando se presione el interruptor de modalidad de enseñanza después que se ha presionado el interruptor de cambio de aguja accionad por separado y se cosieron varias puntadas.

Esta función elimina el problema de que las puntadas de entrada y retorno no están de acuerdo entre sí cuando el interruptor de enseñanza funciona después de haber cosido varias puntadas.

5-6. Palanca de interruptot de velocidad inversa a simple tact (para trasporte invertido)




(1) Modo de usarlo


- El pespunte se efectuará en tanto que usted mantenga presionada la palanca del interruptor.
- 3) Suelte la palanca del interruptor para proseguir el cosido hacia delante.

6. MANTENIMIENTO


6-1. Procedimiento para cambiar el transporte y el ajuste inferior (LH-4128 solamente sin cortahilo)




Prepare la galga para el transporte inferior.
 Base 1 de fijación de la varilla oscilante de la aguja fijada temporalmente fijada contenida en los accesorios al agujero 2 del armazón de la máquina de coser con arandelas 3 y los tornillos 4.



2) Afloje la tuerca 5 después de ajustar a "0" el cuadrante de trasporte, mueva la varilla oscilante 6 de la barra de aguja desde el brazo de la varilla oscilante de la barra de aguja a la base 1 de fijación de la varilla oscilante de aguja, y sujétela con la tuerca 5.




3) Después de reemplazar el dentado de trasporte y la placa de agujas con los componentes para trasporte inferior, ajuste la posición de la base 1 de fijación de la varilla oscilante de aguja de modo que el centro de la aguja quede alineado con los agujeros 3 en la placa de agujas 9 y fije los tornillos 4 que se habían fijado provisionalmente.



4) Afloje los tornillos **(2)** (2 piezas) en la rueda dentada **(1)**. Ahora, saque el tornillo que está ubicado en la misma dirección de la línea demarcadora grabada **(1)** de la varilla oscilante de la barra de aguja. Gire la polea 180° sin girar el eje **(3)** impulsor del gancho, y alinee el punto demarcador grabado **(4)** en el eje **(3)** impulsor del gancho con la línea demarcadora grabada **(1)**.

Coloque el tornillo que había extraído en el agujero del tornillo en el lado opuesto y fíjelo con los tornillos (2 piezas).


6-2. Procedimiento para cambiar a trasporte de aguja (solamnte para LH-4128)



El procedimiento es el inverso al de "6-1. PROCE-DIMIENTO DE CAMBIO A TRASPORTE INFE-RIOR)".


Afloje la tuerca **⑤**, mueva la varilla de oscilación **⑥** de la barra de agujas desde la base de fijación **①** de la varilla de oscilación de la aguja hacia el brazo **⑦** de la varilla de oscilación de la barra de agujas, y fíjela provisionalmente con la tuerca **⑤**. En este momento, alinee la línea marcadora grabada de **⑦** con la de **⑥**.

Reemplace el dentado de transporte y la placa de agujas con los componentes para el transporte de la aguja.



A continuación, haga el ajuste de manera que la aguja se desplace hacia el centro del agujero de la aguja del dentado de transporte, tanto para el caso de penetración como de extracción de la aguja.

Para el ajuste, afloje la tuerca **5**, mueva el tornillo de ajuste **8** de oscilación de la aguja en el sentido indicado por la flecha, y apriete firmemente la tuerca **5**.



Afloje el tornillo **1** y la rueda dentada **1**, gire la polea 180°, alinee el punto demarcador grabado **1** en el eje impulsor **1** con la línea **1** demarcadora grabada, y fíjela con el tornillo **1**.




Mueva el tornillo que está ubicado en la misma dirección de la línea demaradora grabada al agujero del tornillo en el lado opuesto.

6-3. Ajuste de la guía del gancho interior




AVISO:

Posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y asegúrese de que el motor esté totalmente parado antes de comenzar el trabajo para evitar posibles lesiones personales causadas por un arranque brusco de la máquina de coser.



[LH-4128, 4128-7, 4168-7]

del gancho interior es de 0,3 mm. Ajuste el volante al demarcador grabado en el centro de los tres marcadores grabados, haga que la guía del gancho interior haga contacto con el gancho interior mientras presiona haciendo clic en el gancho interior en la dirección de la flecha para fijar la guía del gancho interior. Cuando la guía del gancho interior se ha fijado en la posición del demarcador grabado pequeño , disminuye la abertura del retenedor del gancho interior, y cuando está fija en la posición del demarcador grabado grande , aumenta la abertura del retenedor del gancho interior.





[LH-4188-7]

- Gire el volante de mano en la dirección normal hasta que la guía del gancho interior
 haya salido completamente de su posición de trabajo.
- 2) Gire la cápsula de canilla 2 en la dirección de la flecha hasta que el retenedor 3 del gancho interior descanse en la ranura en la placa de agujas 4.
- Afloje el tornillo s en la guía del gancho interior y provea una separación de 0,3 a 0,4 mm entre la guía del gancho interior y el saliente A en la cápsula de canilla.


6-4. Relacion de aguja a gancho

[LH-4168-7, 4188-7]






- 1. Fije a "2,5" en la escala el cuadrante de puntada.
- 2. Gire el volante para llevar la barra de aguja a la posición más baja.
- 3. Retire la tapa 1, afloje los tornillos de fijación 2 de los brazos impulsores 3 de las agujas, ajuste las líneas marcadoras grabadas 5-A, que son las cuartas desde la parte inferior de las barras de agujas 4, con el extremo inferior del buje inferior 6 de la barra de agujas, y apriete los brazos impulsores 3 de las agujas mediante los tornillos de fijación 2, con un par de apriete de 5,9 Nm (60 kgf · cm).
- 4. Gire el volante y ajuste las líneas marcadoras grabadas **5**-B, que son las terceras desde la parte inferior de la barra de agujas, hacia la parte inferior del buje inferior **6** de la barra de agujas. (2,2 mm arriba) Ahora, la norma estándar es que la distancia entre el extreme superior del ojal de la aguja a la punta de la hoja del gancho es de 1,2 mm.







- Cuando se afloje o se apriete el tornillo 2, ejecute el trabajo de modo que el brazo impulsor 3 de la aguja no se mueva en la dirección lateral. Cuando se mueva, se producirá torsión se la barra de aguja o atasco de la barra de aguja.
- 5. Si la relación de la aguja al gancho es diferente del ajuste estándar antes mencionado, extraiga el tornillo 3 sujetador de la aguja y gire el sujetador 7 de aguja una vuelta (el alcance del ajuste es: 0,6 mm). La relación de la aguja-al-gancho se puede ajustar también sacando el tornillo 10 de la zapata 9 del muelle y girando la zapata del muelle media vuelta (la tolerancia del ajuste es: 0,3 mm).




[Dimensión de referencia] Altura del portaagujas en el punto muerto inferior de la barra de agujas




	LH-4128, 4128-7	Tipo LH-4168-7 S	Tipo LH-4168-7 G	LH-4188-7
Dimensión A	15,1 ± 0,15 mm	15,8 ± 0,15 mm	14,6 ± 0,15 mm	15,2 ± 0,15 mm






- 2) Determine la posición del gancho.
- Afloje los tres tornillos (3) en el engranaje (pequeño) desde la posición más baja de su recorrido.
- 2. En este estado, afloje los cuatro tornillos
 en silleta del eje impulsor del gancho,
 y mueva la silleta del eje impulsor del
 gancho hacia la derecha o hacia la izquierda
 para hacer el ajuste de modo que se provea
 una separación de 0,01 a 0,05 mm entre la
 punta de la hoja del gancho y la aguja .
 Ahora apriete los tornillos d.
- 3. En el estado descrito en el paso 1)-4, alinee la punta de la hoja 7 del gancho con el centro de la aguja y apriete los tornillos 8 en el engranaje (pequeño).


[LH-4128, LH-4128-7]




- 1) Ajuste la relación de aguja a gancho siguiendo el siguiente procedimiento :
- 1. Fije a "2,5" en la escala el cuadrante de puntada.
- 2. Gire el volante para llevar la barra de aguja a la posición más baja. Seguidamente, afloje el tornillo sujetador del espárrago de conexión de la barra de aguja.
- 3. Ajuste la línea A demarcadora grabada que es la segunda desde la parte inferior de la barra de aguja 2 al extremo inferior de la base 3 oscilante de la barra de aguja, y apriete el tornillo sujetador del perno de conexión de la barra de aguja.
- 4. Gire el volante y ajuste la línea demarcadora **(B)** grabada inferior de la barra de aguja el extremo inferior de la base oscilante de la barra de aguja. (2,2 mm arriba) Ahora, la distancia desde el extremo superior del ojal de la aguja a la punta de la hoja del gancho es 1,2 mm.




- 2) Determine la posición del gancho.
- Afloje los tres tornillos s en el engranaje (pequeño) desde la posición más baja de su recorrido.
- 2. En este estado, afloje los tornillos 3 en la silleta 7 del eje impulsor del gancho y mueva la silleta 7 del eje impulsor hacia la derecha o hacia la izquierda de modo que se provea una separación de 0,01 a 0,05 mm entre la punta de la hoja del gancho y la aguja 4 del gancho y de la aguja 6. Ahora, apriete los tornillos 3.
- 3. En el estado descrito en el paso 1)-4., alinee la punta de la hoja 4 del gancho con el centro de la aguja y apriete los tornillos 5 en el engranaje pequeño.



6-5. Ajuste de la altura y de la inclinación del dentrado de trasporte






(1) Ajuste la altura


 Afloje el tonillo 1 del enlace de trasporte inferior, y gire el eje 2 de unión impulsor del trasporte para ajustar la altura. La altura estándar es 1 mm desde la placa de agujas en la posición más alta.

(2) Inclinación

- Extraiga la cubierta 4 en el lado de la base de la máquina de coser, afloje el tornillos
 del eje de la barra de trasporte, y gire la sección estriada 5 para ajustar la inclinación.
 El ajuste estándar es como sigue:
 - · LH-4128, 4128-7, 4168-7 : Posicione donde el punto del marcador grabado del brazo de la barra de trasporte queda alineado con el punto marcador grabado del eje de la barra de trasporte. (El punto del marcador grabado es para el LH-3500.)
 - · LH-4188-7 : La línea grabada del marcador está nivelada.




6-6. Para ajustar el prensatela



Confirme la conexión a tierra cuando reemplace el prensatela.

- Cuando cambie la altura o el ángulo al tiempo de reemplazar el prensatela, afloje el perno de conexión, para hacer bien el ajuste afloje el tornillo sujetador del perno. (Asegúrese de que la separación entre el agujero del prensatela y la aguja y entre el prensatela y la placa de agujas.
- Después del ajuste, apriete con seguridad el tornillo 1.


6-7. Movimiento (ajuste) de la silleta del eje del gancho cuando se reemplaza el calibre



Mueva la silleta del eje del gancho cuando reemplace el calibre que se puede ejecutar con facilidad con solo aflojar los tornillos ① y ②.

No es necesario reajustar la temporización del gancho.

6-8. Ajuste el muelle presionador del hilo




Inserte una varilla (varilla delgada, una llave, etc.) en el agujero de ajuste 2 en la base 1 del muelle presionador del hilo, y afloje el tornillo 4 con la llave hexagonal de 1,5 mm. Ajuste el muelle presionador moviendo la varilla 3 en la dirección de la flecha A, y fíjelo con el tornillo 4.




Cuando la presión del muelle presionador del hilo es excesiva o insuficiente se producirán problemas de sujeción. Por lo tanto, ponga cuidado.

6-9. Ajuste de la posición de la cuchilla móvil




1) Alinee la base 1 de la contracuchilla con el plano A de la contracuchilla 2.





Afloje el tornillo 3 de sujeción ubicado en la parte posterior del cabezal de la máquina y haga el ajuste de modo que la distancia 2 entre el extremo superior de la cuchilla móvil 3 al tiempo de espera y el extremo superior de la contracuchilla 4 se dimensión B.

Dimensión B $\begin{cases} 4128-7 & 3,1 \pm 0,2 \text{ mm} \\ 4168-7 & 3,3 \pm 0,2 \text{ mm} \\ 4188-7 & 3,3 \pm 0,2 \text{ mm} \end{cases}$




Ajuste la separación entre la cuchilla móvil
 y el gancho interior a 0,4 ± 0,1 mm cuando trabaja la cuchilla móvil
 Afloje los tornillos y y y ajuste la separación.and adjust the clearance.





6-10. Modo de reemplazar el muelle que impide formación de huelgo de hllo de boblna (LH-4168-7, 4188-7)




- Afloje el tornillo 1, y extraiga el muelle
 que impide la formación de huelgo de hilo de bobina desde la ranura en la caja portabobinas.
- 2) Introduzca el muelle 2 que impide la formación de huelgo en el hilo de bobina que reemplaza el muelle extraîdo en la caja portabobina por la ranura.
- 3) Fije el muelle 2 que impide la formación de huelgo en el hilo de bobina en la caja portabobina apretando el tornillo 1. Ahora, compruebe con atención la gama y la tensión del muelle.

6-11. Para ajustar el protector de la aguja del gancho



AVISO:

Posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y asegúrese de que el motor esté totalmente parado antes de comenzar el trabajo para evitar posibles lesiones personales causadas por un arranque brusco de la máquina de coser.





Cuando reemplace el gancho, confirme la posición del protector de la aguja.

La posición estándar es el estado en el que el protector de la aguja de gancho 2 hace contacto con el lado de la aguja 1 y la aguja está posicionada a lo largo del protector de la aguja de gancho de 0 a 0,1 mm. Si no lo está, haga el ajuste doblando el protector de la aguja de gancho.

- 1) Cuando doble hacia adentro el protector de la aguja de gancho, haga la corrección introduciendo un destornillador en el exterior del protector de la aguja de gancho.
- 2) Cuando doble hacia fuera el protector de la aguja de gancho, haga la corrección introduciendo un destornillador en el lado del protector de la aguja de gancho.

6-12. Parada de las barras de aguja y ángulo de esquinas para pespunte de esquinas (LH-4168-7, 4188-7)





(1) Parada de las barras de aguja

Cuando durante el cosido se presiona el interruptor ① de cambio de aguja separadamente, se detiene la aguja del lado izquierdo, y cuando se presiona el interruptor ②, se detiene la barra de aguja del lado derecho. Cuando la máquina de coser está funcionando a alta velocidad, la velocidad se reduce automáticamente y se detiene la barra de aguja.

Cuando se vuelven a presionar los interruptores
1 y 2 de cambio de aguja, la máquina de coser vuelve a máquina de coser de 2 agujas.
La lámpara del interruptor muestra el estado descrito a continuación, de acuerdo con el estado de cambio de las agujas accionadas independientemente.

En el momento del accionamiento de las agujas: La lámpara se apaga.

En el momento de espera para el cambio de las agujas accionadas independientemente: La lámpara destella intermitentemente. En el momento de la parada de las agujas:

La lámpara se enciende.

(2) Relación entre el ángulo de las esquinas y la longitud de puntada


Para ejecutar puntada de esquina con precisión, la longitud de puntada se puede determinar consultand la tabla de número de puntadas mediante separaciones de aguja. Sin embargo, compruebe si la longitud de puntada determinada realmente coincide con la esquina que está cosiendo actualmente.

(Ejemplo) Para coser una esquina de 90° de ángulo usando una galga (separación entre aguias) de 3/16" con la longitud de puntada especificada a 1,6mm, el número de puntadas se puede obtener del siguiente modo: Observe las columnas "90°" en la tabla de número de puntadas mediante manómetros de longitud de puntada para buscar la columna en la que se indica "1,6". Entonces, usted puede hallar "3" en la parte superior de las líneas "1,6". Esto significa que el número de puntadas es 3.



Si cose una esquina cuyo ángulo sea 40° o menos, la cantidad de toma de hilo del muelle que impide la formación de huelgo en el hilo de bobina será insuficiente. En este caso, el hilo permanecerá en el lado erróneo del material.

6-13. Precaución al instalar el indicador en la corredera de la base



Cuando instale el indicador utilizando el agujero de tornillo en el centro de la corredera de la base, seleccione la longitud del tornillo de tal modo que el extremo superior del tornillo no entre en contacto con el eje 2 de la barra de transporte ubicado debajo de la corredera de la base.




Cuando el extremo superior del tornillo interfiere con el eje de la barra | de transporte, el paso del transporte se torna desigual o la máquina se | traba. Por lo tanto, tenga cuidado.

6-14. Posición del retirabilo



AVISO:

Posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y asegúrese de que el motor esté totalmente parado antes de comenzar el trabajo para evitar posibles lesiones personales causadas por un arranque brusco de la máquina de coser.



- 1) Ajuste el punto demarcador 1 grabado en el brazo de la máquina al punto blanco 2 demarcador grabado en el volante (segundo punto demarcador blanco grabado en la dirección rotacional de la máquina de coser).
- 2) Mueva la varilla 3 en la dirección de la flecha, y haga el ajuste con los dos tornillo 5 de modo que la separación entre el extremo superior de la aguja y el retirahilo 4 sea de aproximadamente 2 mm.

6-15. Reaprovisionamiento de grasa a lugares especificados (LH-4168-7, 4188-7)

Cuando se ha usado la máquina de coser durante un determinado número de veces de cosido (número de puntadas), se visualiza el código de error N° E220 en la caja de control cuando se enciende la máquina (También se visualiza en el panel de IP cuando se utiliza el panel de IP tal como IP-100, IP-110, etc.), y luego el zumbador de advertencia suena 5 veces intermitentemente. Esta advertencia es para informar acerca del vencimiento del plazo de reaprovisionamiento de grasa a lugares especificados. Asegúrese de realizar las siguientes operaciones: reaprovisione la grasa, traiga a la pantalla el interruptor de memoria N° 118, ajuste la descripción a "1", y apague la máquina.

Aunque la máquina puede usarse continuamente aun después del display del código de error N° E220, se visualizará este código de error N° E220 cada vez que se encienda la máquina y sonará el zumbador de advertencia. Pulse la tecla de reposición RESET cuando se use el panel de IP y se despejará el error. Además, cuando se usa la máquina de coser durante un período determinado después del display del código de error N° E220, se visualiza el código de error N° E221, y la máquina no puede funcionar. Este error no puede despejarse aun cuando se pulse la tecla de reposición RESET cuando se use el panel de IP. Si se visualiza el código de error N° E221, asegúrese de realizar las siguientes operaciones: reaprovisione la grasa a los lugares especificados abajo, traiga a la pantalla el interruptor de memoria N° 118, ajuste la descripción a "1", y apague la máquina.




- Después de reaprovisionar la grasa, traiga a la pantalla el interruptor de memoria N° 118, ajuste la descripción a "1", y apague la máquina. De lo contrario, se visualizará nuevamente el código de error N° E220 o N° E221.
- 2. Para el reaprovisionamiento de grasa a los lugares especificados abajo, utilice el TUBO DE GRASA A de JUKI (No. de pieza 40006323) o el TUBO DE GRASA B de JUKI (No. de pieza 40013640) que se suministra como accesorio. Si se utiliza una grasa diferente de la especificada, esto causará la avería de los componentes.



AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.

(1) Reaprovisionamiento de grasa a la sección de la leva impulsora de la barra de agujas



- 1) Retire la cubierta frontal superior, y quite las tapas de goma de los niples ①.
- 2) Llene con grasa A la junta 3, que se suministra como accesorio, utilizando el tubo de grasa.
- 3) Conecte el tubo 2 a los niples 1, enrosque el tornillo 4, que se suministra como accesorio, en la junta 3, y rellene la junta con grasa.



Rellene la junta con grasa repitiendo el paso 2) de relleno de grasa, en caso de que el primer relleno no haya sido suficiente.

- 4) Reponga las tapas de goma a los niples, gire el eje principal con la mano, y confirme que las tapas de goma no interfieran con otros componentes. Si se gira el eje principal con las tapas de goma retiradas, se rompen las tapas de goma. Asegúrese de girar el eje principal después de fijar las tapas de goma a los niples.
- 1) Retire la tapa de goma ubicada en la superficie superior de la sección frontal y la placa frontal.
- 2) Llene con grasa B la junta 1, que se suministra como accesorio, utilizando el tubo de grasa.
- 3) Conecte el tubo 3 al niple derecho 2, enrosque el tornillo 4, que se suministra como accesorio, en la junta 1, y rellene la junta con grasa.




Rellene la junta con grasa repitiendo el paso 2) de relleno de grasa, en caso de que el primer relleno no haya sido suficiente.


- 4) Siguiendo el mismo procedimiento indicado en los pasos 2) y 3) anteriores, llene el niple izquierdo **5** con grasa B. En este caso, haga pasar el tubo a través del agujero con tapa de goma ubicado en la superficie superior de la sección frontal, y conéctelo al niple izquierdo **5**.
- 5) Reinstale la placa frontal, tapa de goma y cubierta frontal superior en sus posiciones correspondientes.



- La cantidad adecuada de reaprovisionamiento de grasa en todas las secciones de reaprovisionamiento de grasa se confirma al observar que la grasa sale de las secciones correspondientes.
- NNo afloje los tornillos de fijación
 de la base del eje de apoyo
 Si éste es retirado, causará el agarrotamiento del par de la máquina de coser.

(2) Sección de eslabón central






6-16. Limpieza del interior del buje de la barra de agujas



AVISO:

Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser.

[LH-4168-7, LH-4188-7]



El interior del buje de la barra de agujas debe limpiarse una vez cada seis meses.

- 1) Incline la máquina de coser.
- 2) Retire la tapa (A).
- 3) Limpie las hilachas y el polvo a través del agujero (B) en el bastidor de la barra de agujas.



Al realizar esta limpieza, tenga cuidado para no causar daños a la barra de agujas. Si la barra de agujas se daña, ésta se desgastará.

- 4) Llene el agujero con grasa A.
- 5) Reponga la tapa en su lugar.
- * Si hay hilachas y polvo acumulados dentro del buje de la barra de agujas, esta condición puede generar un error de cambio de agujas.

7. TABLA DE PUNTADA-A-ANGULO POR SEPARACIÓN

(Tabla de espaciado y conversión en mm)

1/8"(3,17mm)

Número de puntadas Tomeado de pieza en anglo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		4,4	2,9	2,2	1,7	1,5			
50		3,4	2,3	1,7					
60		2,7	1,8						
70	4,5	2,3	1,5						
80	3,8	1,9							
90	3,2	1,6							
100	2,6								

5/32"(3,96mm)

Número de puntadas Tomeado de pieza en anglo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40			3,6	2,7	2,2	1,8	1,6		
50		4,2	2,8	2,1	1,7				
60		3,4	2,3	1,7					
70		2,8	1,9						
80	4,7	2,4	1,6						
90	4,0	2,0							
100	3,3	1,7							

3/16"(4,76mm)

Número de puntadas Tomeado de pieza en anglo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40				3,3	2,6	2,2	1,9	1,6	1,5
50			3,4	2,6	2,0	1,7	1,5		
60			2,7	2,1	1,6	1,4			
70		3,4	2,3	1,7	1,4				
80		2,8	1,9	1,4					
90	4,8	2,4	1,6						
100	4,0	2,0							

7/32"(5,56mm)

Número de puntadas Tomeado de pieza en anglo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40			5,1	3,8	3,1	2,5	2,2	1,9	1,7
50			4,0	3,0	2,4	2,0	1,7	1,5	
60		4,8	3,2	2,4	1,9	1,6			
70		4,6	2,6	2,0	1,6				
80		3,3	2,2	1,7					
90	5,6	2,8	1,9	1,4					
100	4,7	2,3	1,6						

1/4"(6,35mm)

Número de puntadas Tomeado de pieza en anglo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40				4,4	3,5	2,9	2,5	2,2	2,0
50			4,6	3,4	2,8	2,3	2,0	1,7	1,6
60			3,7	2,8	2,2	1,9	1,6		
70		4,6	3,1	2,3	1,9	1,6			
80		3,8	2,6	1,9	1,6				
90		3,2	2,2	1,6					
100		2,7	1,8						

9/32"(7,14mm)

Número de puntadas Tomeado de pieza en anglo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40				4,9	3,9	3,3	2,8	2,5	2,2
50			5,1	3,8	3,1	2,6	2,2	1,9	1,7
60			4,1	3,1	2,5	2,1	1,8	1,5	
70		5,1	3,4	2,5	2,0	1,7	1,5		
80		4,3	2,8	2,1	1,7	1,4			
90		3,6	2,4	1,8	1,4				
100		3,0	2,0	1,5					

5/16"(7,93mm)

Número de puntadas Tomeado de pieza en anglo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40					4,4	3,7	3,2	2,8	2,5
50				4,3	3,4	2,9	2,5	2,2	1,9
60			4,6	3,5	2,8	2,3	2,0	1,8	1,6
70			3,8	2,9	2,3	1,9	1,7	1,5	
80		4,8	3,2	2,4	1,9	1,6			
90		4,0	2,7	2,0	1,6				
100		3,4	2,3	1,7					

3/8"(9,52mm)

Número de puntadas Tomeado de pieza en anglo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40						4,4	3,7	3,3	2,9
50					4,1	3,4	2,9	2,6	2,3
60				4,1	3,3	2,7	2,4	2,1	1,8
70			4,5	3,4	2,7	2,3	1,9	1,7	
80			3,8	2,8	2,3	1,9	1,6		
90		4,8	3,2	2,4	1,9	1,6			
100		4,0	2,7	2,0	1,6				

1/2"(12,7mm)

Número de puntadas Tomeado de pieza en anglo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40						5,8	5,0	4,4	3,9
50					5,5	4,5	3,9	3,4	3,0
60				5,5	4,4	3,7	3,1	2,8	2,4
70				4,5	3,6	3,0	2,6	2,3	2,0
80			5,1	3,8	3,1	2,5	2,2	1,9	1,7
90			4,2	3,2	2,5	2,1	1,8	1,6	1,4
100		5,3	3,6	2,7	2,1	1,8	1,5	1,3	

8. JUEGOS GALGAS

(1) LH-4128

	ración entr agujas	е		ca de agujas porte de hilo)		Placa de (Trasporte	٠,			Г	Denta	do de transport	е	
Código		€				°				Ø1.9		0 0 1 1 7		2.2 m m
			Ref. No.		Ref. No.		Ref. No.	Part No.	Ref. No	Part No.	Ref. No.		Ref. No.	Part No.
В		3 . 2		226-25107	19	228-45200					27	400-33563		
С	02	1.0		226-25206						2 2 6 - 3 0 2 0 6	28	400-25784		100000
D		1.8		2 2 6 - 2 5 3 0 5	2 0	228-45408			7 9	2 2 6 - 3 0 4 0 4		400-25785		400-25801
E	0 2	5 . 6		2 2 6 - 2 5 4 0 4					8 0	226-30503		400-25786		400-25802
F		6.4		2 2 6 - 2 5 5 0 3	2 1	228-45606			8 1	2 2 6 - 3 0 6 0 2		400-25787		400-25803
G	U - 1	7 . 1		2 2 6 - 2 5 6 0 2						2 2 6 - 3 0 8 0 0	3 2	400-25788		400-25804
Н	1 0	7.9	7	2 2 6 - 2 5 7 0 1	2 2	2 2 8 - 4 5 8 0 4			8 3	2 2 6 - 3 0 9 0 9	3 3	400-25789	4 9	400-25805
K	3/8 9	9 . 5	8	2 2 6 - 2 5 8 0 0					8 4	2 2 6 - 3 1 0 0 6	3 4	400-25790	5 0	400-25806
W	7/16 11	1 . 1	9	2 2 6 - 2 5 9 0 9					8 5	226-31105	3 5	400-25791	5 1	400-25807
L		2 . 7	10	2 2 6 - 2 6 0 0 6			2 3	400-62254	8 6	226-31303	3 6	400-25792	5 2	400-25808
M	5/8 15	5 . 9	11	226-26105					8 7	226-31402	3 7	400-25793	5 3	400-25809
N	3/4 19	9 . 1	12	2 2 6 - 2 6 2 0 4			2 4	400-62256	8 8	2 2 6 - 3 1 5 0 1	38	400-25794	5 4	400-25810
P	7/8 22	2 . 2	13	2 2 6 - 2 6 3 0 3			2 5	400-62257	8 9	226-31709	3 9	400-25795	5 5	400-25811
Q	1 25	5 . 4	14	226-26402			2 6	400-62258	9 0	226-31808	40	400-25796	5 6	400-25812
R	1-1/8 28	3 . 6	15	226-26501					9 1	226-31907	41	400-25797	5 7	400-25813
S	1-1/4 31	1 . 8	16	226-26600					9 2	2 2 6 - 3 2 0 0 4	4 2	400-25798	5 8	400-25814
Т	1-3/8 34	1.9	17	226-26709					9 3	226-32103	43	400-25799	5 9	400-25815
U	1-1/2 38	$\overline{}$		226-26808						2 2 6 - 3 2 2 0 2		400-25800		400-25816
		S		*						*		*		
	ec. de	Trasporte inferior				*		*						
pun	tada	G		*										*

	aración entre agujas		e transporte te inferior)		Placa deslizante nsamble izquierdo		Placa deslizante ensamble derecho		Placa deslizante ensamble frontal
Código			00						
	(Pulgadas) m m	Ref. No. Part No.	Ref. No. Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.
В	1/8 3.2	61 232-05107							
С	5/32 4.0								
D	3/16 4.8	62 232-05305							
E	7/32 5.6								
F	1/4 6.4	63 232-05503		6 9	2 2 6 - 0 1 0 5 8	7 3	2 2 6 - 0 0 5 5 5		
G	9/32 7.1								
Н	5/16 7.9	64 228-47800							
K	3/8 9.5								
W	7/16 11.1							77	400-34931
L	1/2 12.7		65 400-6224					'	
М	5/8 15.9			70	2 2 6 - 0 1 1 5 7	74	2 2 6 - 0 0 6 5 4		
N	3/4 19.1		66 400-6225						
Р	7/8 22.2		67 400-6225						
Q	1 25.4		68 400-6225	3 71	2 2 6 - 0 1 2 5 6	7 5	2 2 6 - 0 0 7 5 3		
R	1-1/8 28.6								
S	1-1/4 31.8								
T	1-3/8 34.9			7 2	2 2 6 - 0 1 3 5 5	7 6	2 2 6 - 0 0 8 5 2		
U	$1 - \frac{1}{2} 38.1$								
Esp	ec. de								
	ntada Trasporte inferior				Espec. común		Espec. común		Espec. común
	G	★	★						

Separac	ción entre	e agujas		Cjto. de p	ortaagu	ias			Cjto	o. de prensatelas		
	Ŷ	Ĥ					(1	Punta dividida)	(Punta dividida)	(Tı	rasporte inferior)
Código		-	(Т	ipo del alambre)	(Т	ipo del agujero)		2.0		2.4mm		
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.						
В	1/8	3 . 2	1	400-26027	6 2	1 0 1 - 4 7 6 5 0	1 9	400-35896	8 0	4 0 0 - 3 5 8 9 6 (Separación 2 0 m m)	5 3	103-91852
С	5/32	4.0	2	400-26029	6 3	101-47759	2 0	400-35897	6 1	400-71909		
D	3/16	4 . 8	3	400-26031	6 4	101-47858	2 1	2 2 6 - 4 0 3 5 3	3 7	228-16557	5 4	103-92058
E	7/32	5 . 6	4	400-26033	6 5	101-47957	2 2	2 2 6 - 4 0 4 5 2	3 8	228-16656		
F	1/4	6 . 4	5	400-26035	6 6	101-48054	2 3	2 2 6 - 4 0 5 5 1	3 9	228-16755	5 5	103-92256
G	9/32	7 . 1	6	400-26037	6 7	101-48153	2 4	2 2 6 - 4 0 7 5 9	4 0	228-16854		
Н	⁵ /16	7.9	7	400-26039	6 8	1 0 1 - 4 8 2 5 2	2 5	2 2 6 - 4 0 8 5 8	4 1	228-16953	5 6	103-92454
K	3/8	9.5	8	400-26041	6 9	1 0 1 - 4 8 3 5 1	2 6	2 2 6 - 4 0 9 5 7	4 2	2 2 8 - 1 7 0 5 0		
W	7/16	11.1	9	400-26043	7 0	1 0 1 - 4 8 4 5 0	2 7	2 2 6 - 4 1 0 5 4	4 3	400-33941		
L	1/2	12.7	10	400-26045	7 1	1 0 1 - 4 8 5 5 9	2 8	2 2 6 - 4 1 2 5 2	4 4	228-17159	5 7	103-92751
М	5/8	15.9	11	400-26047	7 2	1 0 1 - 4 8 6 5 8	2 9	2 2 6 - 4 1 3 5 1	4 5	400-33945		
N	3/4	19.1	1 2	400-26049	7 3	101-48757	3 0	2 2 6 - 4 1 4 5 0	4 6	400-33947	5 8	1 0 3 - 9 3 0 5 6
Р	7/8	22.2	1 3	400-26051	7 4	101-48856	3 1	2 2 6 - 4 1 6 5 8	4 7	400-33949	5 9	2 2 8 - 4 4 4 5 0
Q	1	25.4	1 4	4 0 0 - 2 6 0 5 3	7 5	101-48955	3 2	226-41757	4 8	400-33951	6 0	228-44559
R	1-1/8	28.6	1 5	400-26055	7 6	1 0 1 - 4 9 0 5 2	3 3	2 2 6 - 4 1 8 5 6	4 9	400-33953		
S	1-1/4	31.8	16	400-26057	7 7	101-49151	3 4	2 2 6 - 4 1 9 5 5	5 0	400-33955		
T	1-3/8	34.9	17	400-26059	7 8	101-49250	3 5	2 2 6 - 4 2 0 5 2	5 1	400-33957		
U	$1 - \frac{1}{2}$	38.1	18	400-26061	7 9	101-49359	3 6	2 2 6 - 4 2 1 5 1	5 2	400-33959		
Esc	ec. de	S		*				★				
	ntada	Trasporte inferior										★
		G				*				<u></u>		

(2) LH-4128F

Separac	ción entre	e agujas	Placa de agujas			ica de agujas con grabar)		Dentado de	e transp	oorte	Cjto.	de prensatelas		uía de pivote de prensatelas
Código				<u> </u>		©		0 1.7 FT	001	1. 15 0 1. 4 (Opción)	[2. 0mm 0.9mm
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.
В	1/8	3 . 2	1	2 2 6 - 2 5 1 0	7 7	226-28002	1 3	400-33563	1 9	400-35883	2 5	226-27152	3 1	226-47051
D	3/16	4.8	2	2 2 6 - 2 5 3 0	5 8	226-28200	1 4	400-33564	2 0	400-35884	2 6	226-27350	3 2	226-47150
E	7/32	5.6	3	2 2 6 - 2 5 4 0	4 9	2 2 6 - 2 8 3 0 9	1 5	400-33565	2 1	400-35885	2 7	2 2 6 - 2 7 4 5 9	3 3	2 2 6 - 4 7 2 5 9
F	1/4	6.4	4	2 2 6 - 2 5 5 0	3 10	2 2 6 - 2 8 4 0 8	1 6	400-33566	2 2	400-35886	2 8	2 2 6 - 2 7 5 5 8	3 4	2 2 6 - 4 7 3 5 8
G	9/32	7 . 1	5	2 2 6 - 2 5 6 0	2 11	226-28507	17	400-33567	2 3	400-35887	2 9	226-27657	3 5	226-47457
Н	⁵ /16	7.9	6	2 2 6 - 2 5 7 0	1 12	226-28606	1 8	400-33568	2 4	400-35888	3 0	226-27756	3 6	226-47556

Separac	ción entre	e agujas	Cjto	o. de portaagujas		aca deslizante amble izquierdo		aca deslizante amble derecho		aca deslizante samble frontal	en	aca deslizante samble frontal ación de cinta)
Código					<				1			
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.
В	1/8	3.2	3 7	400-26027								
D	3/16	4.8	3 8	400-26031]							
E	7/32	5 . 6	3 9	400-26033	4 3	226-01058	4 4	226-00555	4.5	400-34931	4 6	232-06709
F	1/4	6 . 4	4 0	400-26035	1 4 3	220-01058	4 4	220-00555	45	400-34931	4 6	232-06/09
G	9/32	7 . 1	4 1	400-26037	1							
Н	⁵ /16	7.9	4 2	400-26039	1							

(3) LH-4128-7

Sep	aración agujas		Plac	a de agujas			Dentad	o de transporte				Cjto. de p	rensatela	as
Código				0		ø1.9	00	φ1.7 (Opción)	3.2r	2 . 2 mm	(Tope	de la horquilla móvil)	(Tope	de la horquilla móvil)
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No	. Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No	Part No.
В	1/8	3 . 2	1	400-35881	7 8	400-61270	17	400-35890	3 3	4 0 0 - 5 3 7 0 5	4 8	400-35896	9 3	4 0 0 - 3 5 8 9 6 (Separación 2 . 0 m m)
С	5/32	4.0	2	400-25485	7 9	400-61271	1 8	400-25817			4 9	400-35897	9 4	400-71909
D	3/16	4 . 8	3	400-25490	8 0	400-61272	1 9	400-25818	3 4	400-25831	5 0	2 2 6 - 4 0 3 5 3	6 4	228-16557
E	7/32	5.6	4	400-25491	8 1	400-61273	2 0	400-25819	3 5	400-25832	5 1	2 2 6 - 4 0 4 5 2	6 5	228-16656
F	1/4	6.4	5	400-25492	8 2	400-61274	2 1	400-26715	3 6	400-25833	5 2	2 2 6 - 4 0 5 5 1	6 6	228-16755
G	9/32	7 . 1	6	400-25493	8 3	400-61275	2 2	400-25820	3 7	400-25834	5 3	226-40759	6 7	228-16854
Н	5/16	7.9	7	400-25494	8 4	400-61276	2 3	400-25821	3 8	400-25835	5 4	226-40858	6 8	228-16953
K	3/8	9.5	8	400-25495	8 5	400-61277	2 4	400-25822	3 9	400-25836	5 5	226-40957	6 9	228-17050
W	7/16	11.1	9	400-25496			2 5	400-25823	4 0	400-25837	5 6	226-41054	7 0	400-33941
L	1/2	12.7	1 0	400-25498	8 6	400-61278	2 6	400-25824	4 1	400-25838	5 7	226-41252	7 1	228-17159
М	5/8	15.9	1 1	400-25499	8 7	400-61279	2 7	400-25825	4 2	400-25839	5 8	2 2 6 - 4 1 3 5 1	7 2	400-33945
N	3/4	19.1	1 2	400-25500	8 8	400-61280	2 8	400-25826	4 3	400-25840	5 9	2 2 6 - 4 1 4 5 0	7 3	400-33947
Р	7/8	22.2	1 3	400-25502	8 9	400-61281	2 9	400-25827	4 4	400-25841	6 0	226-41658	7 4	400-33949
Q	1	25.4	1 4	400-25503	9 0	400-61282	3 0	400-25828	4 5	400-25842	6 1	226-41757	7 5	400-33951
R	1 - 1/8	28.6	1 5	400-25504	9 1	400-61283	3 1	400-25829	4 6	400-25843	6 2	226-41856	7 6	400-33953
S	1 - 1/4	31.8	1 6	400-25505	9 2	400-61284	3 2	400-25830	4 7	400-25844	6 3	226-41955	77	400-33955
	pec. de ıntada	S	Esp	ec. común		*		*		*		*		*

Sep	aración agujas			Sujetado	r de aguj	a		a deslizante nble izquierdo		a deslizante		a deslizante imble fronta		F	Retirahilo	
Código			a	133 am	Ø	am de la							>	6		∍
	>	-	(Tip	o alambre)	(Ti _l	(Tipo agujero)										
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No	. Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part N	Ο.	Ref. No.	Part	No.
В	1/8	3 . 2	1	400-26027	3 0	101-47650									ĺ	
C	5/32	4.0	2	400-26029	3 1	101-47759									1	
D	3/16	4 . 8	3	400-26031	3 2	101-47858									1	
Е	7/32	5 . 6	4	400-26033	3 3	101-47957									1	
F	1/4	6 . 4	5	400-26035	3 4	101-48054	17	400-25247	2 1	400-25235				2 6	102-09	9203
G	9/32	7.1	6	400-26037	3 5	101-48153	' /	400-25247	21	400-25235					1	
Н	5/16	7.9	7	400-26039	3 6	101-48252									1	
K	3/8	9.5	8	400-26041	3 7	101-48351					2.5	400-313			1	
W	7/16	11.1	9	400-26043	3 8	101-48450					25	400-313	558			
L	1/2	12.7	1 0	400-26045	3 9	101-48559					1			2 7	102-0	9500
M	5/8	15.9	11	400-26047	4 0	101-48658	18	400-25248	2 2	400-25236					1	
N	3/4	19.1	1 2	400-26049	4 1	101-48757									400 0	
Р	7/8	22.2	1 3	400-26051	4 2	101-48856					1			2 8	102-0	9807
Q	1	25.4	1 4	400-26053	4 3	101-48955	19	400-25249	2 3	400-25239						
R	1 - 1/8	28.6	1 5	400-26055	4 4	101-49052								2 9	102-0	9906
S	1 - 1/4		1 6	400-26057	4 5	101-49151	2 0	400-25250	2 4	400-25240	1					
	pec. de untada	S		*				Espec. común		Espec. común		Espec. común			pec. comi	ún

(4) LH-4168-7

Sepa	aración agujas		Plac	ca de agujas			Dentad	o de transporte				Cjto. de p	rensate	as
Código				©	[00	ø1.9		φ1.7 → 131 → Opción)	3.2	V5 -	(Tope	de la horquilla móvil)	(Tope	de la horquilla móvil)
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.
В	1/8	3 . 2	1	400-35881	9 3	400-61270	1 3	400-35890	2 5	400-53705	3 6	400-35896	105	4 0 0 - 3 5 8 9 6 (Separación 2 . 0 mm)
С	5/32	4.0	2	400-25485	9 4	400-61271	1 4	400-25817			3 7	400-35897	130	400-71909
D	³ ⁄1 6	4.8	3	400-25490	9 5	400-61272	1 5	400-25818	2 6	400-25831	3 8	226-40353	4 8	228-16557
E	7/32	5.6	4	400-25491	9 6	400-61273	1 6	400-25819	2 7	400-25832	3 9	226-40452	4 9	228-16656
F	1/4	6.4	5	400-25492	9 7	400-61274	17	400-26715	2 8	400-25833	4 0	226-40551	5 0	228-16755
G	9/32	7.1	6	400-25493	98	400-61275	1 8	400-25820	2 9	400-25834	4 1	226-40759	5 1	228-16854
Н	⁵ ⁄16	7.9	7	400-25494	9 9	400-61276	1 9	400-25821	3 0	400-25835	4 2	226-40858	5 2	228-16953
K	3/8	9.5	8	400-25495	100	400-61277	2 0	400-25822	3 1	400-25836	4 3	226-40957	5 3	228-17050
L	1/2	12.7	9	400-25498	101	400-61278	2 1	400-25824	3 2	400-25838	4 4	226-41252	5 4	228-17159
M	5/8	15.9	10	400-25499	102	400-61279	2 2	400-25825	3 3	400-25839	4 5	226-41351	5 5	400-33945
N	3/4	19.1	11	400-25500	103	400-61280	2 3	400-25826	3 4	400-25840	4 6	226-41450	5 6	400-33947
Q	1	25.4	1 2	400-25503	104	400-61282	2 4	400-25828	3 5	400-25842	4 7	226-41757	5 7	400-33951
	ec. de	S	Esp	pec. común		*		*		*		*		*

Sepa		entre		ador de aguja		ador de aguja	Sujeta	ador de aguja (izquierdo)	Sujeta	ador de aguja (derecho)
	aguja	S	(1	zquierdo)	(derecho)				
Código			and the same of th							
	<u>></u> +	_	(Ti	oo alambre)	(Ti	oo alambre)		(Tipo agujero)		(Tipo agujero)
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.
В	1/8	3.2	5 8	400-35877	7 0	400-35878	106	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - B A 0 - A	118	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - B A 0 - A
С	5/32	4.0	5 9	400-26063	7 1	400-26084	107	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - C A 0 - A	119	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - C A 0 - A
D	³ /1 6	4.8	6 0	400-26065	7 2	400-26086	108	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - D A L - A	120	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - D A R - A
E	7/32	5.6	6 1	400-26067	7 3	400-26088	109	102-28559	121	102-28567
F	1/4	6.4	6 2	400-26069	7 4	400-26090	110	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - F A L - A	122	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - F A R - A
G	9/32	7.1	6 3	400-26070	7 5	400-26091	111	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - G A L - A	123	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - G A R - A
Н	⁵ ⁄1 6	7.9	6 4	400-26072	7 6	400-26093	112	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - H A L - A	124	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - H A R - A
K	3/8	9.5	6 5	400-26074	77	400-26095	113	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - K A L - A	125	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - K A R - A
L	1/2	12.7	6 6	400-26076	7 8	400-26097	114	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - L A L - A	126	B 1 4 0 2 - 5 2 6 - L A R - A
М	5/8	15.9	6 7	400-26078	7 9	400-26099	115	102-28856	127	102-28864
N	3/4	19.1	68	400-26080	8 0	400-26101	116	102-28955	128	102-28963
Q	1	25.4	6 9	400-26082	8 1	400-26103	117	102-29151	129	102-29169
Esp	ec. de	S		*		*				
pu	ntada	G						*		*

Sepa	aración agujas			ca deslizante		ca deslizante		ca deslizante amble frontal		Retirahilo
Código			<		<				6	
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.
В	1/8	3.2								
С	5/32	4.0								
D	3/16	4.8								
E	7/32	5.6								
F	1/4	6.4	8 2	400-25247	8 5	400-25235			8 9	102-09203
G	9/3 2	7.1					8.8	400-31358		
Н	⁵ ⁄1 6	7.9					""	400-31330		
K	3/8	9.5								
L	1/2	12.7							9 0	102-09500
М	5/8	15.9	8 3	83 400-25248		86 400-25236				
N	3/4	19.1							9 1	102-09807
Q	1	25.4	8 4	8 4 4 0 0 - 2 5 2 4 9		400-25239			9 2	102-09906
	oec. de ntada	S	Es	Espec. común		pec. común	Es	pec. común	Espec. común	

(5) LH-4188-7

Sepa	aración agujas		Plac	ca de agujas		Dentado de	e transp	orte		Cjto. de p	rensate	as
	٥	Û		8-		ø1.9	00	φ2. 4	(Торе	de la horquilla móvil)	(Торе	de la horquilla móvil)
Código				©	[③ 3.2 m	2 . 2 mm		2.0mm	II.	2. 4mm
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.
В	1/8	3 . 2	1	400-35881	1 3	400-61270	2 5	©400-53705	3 3	400-35896	9 1	4 0 0 - 3 5 8 9 6 (Separación 2 . 0 m m)
С	5/32	4.0	2	400-25485	1 4	400-61271	6 3	400-71911	3 4	400-35897	9 2	400-71909
D	³ ⁄1 6	4 . 8	3	400-25490	1 5	400-61272	2 6	400-35891	3 5	2 2 6 - 4 0 3 5 3	4 5	228-16557
E	7/32	5.6	4	400-25491	1 6	400-61273	2 7	400-50009	3 6	2 2 6 - 4 0 4 5 2	4 6	228-16656
F	1/4	6.4	5	400-25492	1 7	400-61274	2 8	400-35892	3 7	226-40551	4 7	228-16755
G	9/3 2	7.1	6	400-25493	1 8	400-61275	2 9	400-50010	3 8	226-40759	4 8	228-16854
Н	⁵ ⁄1 6	7.9	7	400-25494	1 9	400-61276	3 0	400-50011	3 9	226-40858	4 9	228-16953
K	3/8	9.5	8	400-25495	2 0	400-61277	3 1	400-35893	4 0	226-40957	5 0	228-17050
L	1/2	12.7	9	400-25498	2 1	400-61278	3 2	400-35894	4 1	226-41252	5 1	228-17159
М	5/8	15.9	1 0	400-25499	2 2	400-61279	6 4	400-71912	4 2	226-41351		
N	3/4	19.1	11	400-25500	2 3			400-35895	4 3	226-41450		
Q	1	25.4	1 2	400-25503	2 4	400-61282	6 6	400-71914	4 4	226-41757		
Esp	ec. de	S	Ec	noc común		*				*		
pu	ntada	G	Espec. común				*				*	

Sepa	aración	entre	Suje	etador de aguja	Suje	etador de aguja	
	agujas	3		(izquierdo)		(derecho)	
Código							
		1—	(Tip	oo del agujero)	(Tip	oo del agujero)	
	(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	
В	1/8	3 . 2	6 7	B1402-526-BA0-A	7 9	B1402-526-BA0-A	
С	5/32	4.0	6 8	B1402-526-CA0-A	8 0	B1402-526-CA0-A	
D	³ ⁄1 6	4.8	6 9	B1402-526-DAL-A	8 1	B1402-526-DAR-A	
E	7/32	5.6	7 0	102-28559	8 2	102-28567	
F	1/4	6.4	7 1	B1402-526-FAL-A	8 3	B1402-526-FAR-A	
G	9/32	7.1	7 2	B1402-526-GAL-A	8 4	B1402-526-GAR-A	
Н	⁵ /1 6	7.9	7 3	B1402-526-HAL-A	8 5	B1402-526-HAR-A	
K	3/8	9.5	7 4	B1402-526-KAL-A	8 6	B1402-526-KAR-A	
L	1/2	12.7	7 5	B1402-526-LAL-A	8 7	B1402-526-LAR-A	
M	5/8	15.9	7 6	102-28856	8 8	102-28864	
N	3/4	19.1	77	102-28955	8 9	102-28963	
Q	1	25.4	7 8	102-29151	90	102-29169	
	ec. de ntada	S	Es	spec. común	Espec. común		

			ca deslizante							F	Retirahilo
ayujas	-	erisai	Tible izquieruo	CIISA	IIIDIE GER	BUILO	CIIS	allible il c	ıııaı		
		<		<		≽	~		>	6	
(Pulgadas)	m m	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part	No.	Ref. No.	Part	No.	Ref. No.	Part No.
1/8	3.2										
⁵ /3 2	4.0	1									
³ ⁄1 6		1									
7/32	5.6]									
1/4	6.4	5 2	400-25247	5 5	400-25	5235				5 9	102-09203
							5.8	400-3	1358		
								100 0	1000		
-											
		1								6.0	102-09500
		5 3	400-25248	5 6 4 0 0 - 2 5 2 3 6							
3/4										102-09807	
1		5 4	5 4 4 0 0 - 2 5 2 4 9		57 400-25239			9			102-09906
	_	Espec. común		Espec. común			Espec. común			Espec. común	
	Pulgadas) 1/8 5/3 2 3/1 6 1/4 9/3 2 5/1 6 3/8 1/2 5/8 3/4 1	(Pulgadas) m m 1/8 3 2 4 0 3/1 6 4 8 7/3 2 5 6 1/4 6 4 9/3 2 7 1 5/1 6 7 9 3/8 9 5 1/2 1 2 7 5/8 1 5 9 3/4 1 9 1 1 2 5 4 vec. de S	Pulgadas m m Ref. No. 1/8 3.2 5/32 4.0 3/16 4.8 7/32 5.6 1/4 6.4 9/32 7.1 5/16 7.9 3/8 9.5 1/2 1/2 7.7 5/8 1/5.9 5.3 3/4 19.1 1 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 5/4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4 2/5.4	agujas ensamble izquierdo Pulgadas m m Ref. No. Part No. 1/8 3.2 5/32 4.0 3/16 4.8 7/32 5.6 1/4 6.4 9/32 7.1 5/16 7.9 3/8 9.5 1/2 12.7 5/8 15.9 3/4 19.1 1 25.4 54 400-25249 Pec. de S Espec común	agujas ensamble izquierdo ensa Pulgadas m m Ref. No. Part No. Ref. No. 1/8 3.2 5/3 2 4.0 3/1 6 4.8 7/3 2 5.6 1/4 6.4 9/3 2 7.1 5/1 6 7.9 3/8 9.5 1/2 1 2.7 5/8 1 5.9 3/4 1 9.1 1 2 5.4 54 400-25249 57 Pec. de S Espec común Est	Pulgadas m m Ref. No. Part No. Ref. No. Part	Pulpadas m m Ref. No. Part No. Ref. No. Part No.	agujas ensamble izquierdo ensamble derecho ensamble derecho ensamble izquierdo ensamble derecho ensamble der	agujas ensamble izquierdo ensamble derecho ensamble fro Pulgadas m m Ref. No. Part No. Ref. No. Part No. Ref. No. Part No. Pa	agujas ensamble izquierdo ensamble derecho ensamble frontal Pulgadas m m Ref. No. Part No. Ref. No. Part No. Ref. No. Part No.	agujas ensamble izquierdo ensamble derecho ensamble frontal Pulgadas m m Ref. No. Part No. Ref. No.

9. PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

PROBLEMAS	CAUSAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
Hilo roto (EI hilo está destrenzado o raspado)	 Hay bordes afilados o rebabas en la trayectoria del ohilo, en la punta de la aguja, en el corte de fa hojao en la ranura de descanso del portabobina en la placa de agujas. La tensión del hilo de aguja está demasiado alta. La palanca de abrir el portabobinas provee separación excesiva en el portabobina. La punta de la hoja del gancho golpea la aguja. El gancho no está lubricado debidamente. 	 Elimine los bordes cortantes o las rebabas usando un papel de lija. Pula la superficie de la ranura de descanso del portabobina en la placa de agujas usando una piedra esmeriladora. Ajuste la tensión del hilo de aguja. Reduzca la separación. (Consulte "6-3. Ajuste de la guía del gancho interior".) Consulte "6-4. Relacion de aguja a gancho". Aumente la cantidad de aire suministrada al gancho de acuerdo a ("4-3. Para ajustar la cantidad de aceite en el gancho (excluyendo el tipo de gancho seco (DS y DF))".
(En el lado equivocado de la telase dejade 2 a 3cm de hilo de aguja)	 6 La tensión del hilo de aguja demasiado baja. 7 El muelle tira-hilo esta demasiado tenso y su recorrido es demasiado pequeño. 8 La temporización de aguja a gancho en errónea. 9 El hilo se destrenza. 10 No se pueden formar bucles uniformes cuando se hace hilo de cadeneta. 	 Ajuste la tensión del hilo de aguja. Reduzca la tensión del muelle ya aumente el recorrido. Consulte "6-4. Relacion de aguja a gancho". Enrolle el hilo en la aguja. Use la guía de hilo equipada con fieltro almohadillado.
2. Salto de puntadas	 La separación entre la aguja y la punta del corte del gancho es demasiado grande. La relación de aguja a gancho es errónea. La fuerza de presión del prensatelas es insuficiente. La altura de la aguja está equivocada. Las agujas son demasiado delgadas. Hilo sintético o hilo delgado. 	 Consulte "6-4. Relacion de aguja a gancho". Consulte "6-4. Relacion de aguja a gancho". Apriete el regulador del muelle presionador. Consulte "6-4. Relacion de aguja a gancho". Reemplace las agujas por otras más gruesas. Enrolle el hilo en la agujao.
3. Puntada floja	 El hilo de bobina no pasa por el extremo ahorquillado del muelle tensor en el portabobina. La trayectoria del hilo tiene una superficie aspera. La bobina no enrolla suavemente. La palanca de abrir el portabobina provee demasiada separación en la bobina. La tensión del hilo de bobina está demasiado baja. La bobina se enrolla demasiado apretadamente. 	 Enhebre correctamente el portabobina. Suavice la superficie usando lija fina o pula la superficie con una esmeriladora. Cambie la bobina o el gancho. Consulte "6-3. Ajuste de la guía del gancho interior". Ajuste la tensión del hilo de bobina. Ajuste los componentes de tensión en el devanador.



